HEINRICH FRINGS GmbH & Co. KG FILTRATIONSTECHNIK

Originalbetriebsanleitung

ClearFlow UF P 10

Betriebsanleitung



HEINRICH FRINGS GmbH & Co. KGTELEFON:++49 228 98 33 0BIO- UND CHEMIETECHNIKTELEFAX:++49 228 98 33 195JONAS-CAHN-STRASSE 9E-MAIL:marketing@frings.com53115 BONNINTERNET:www.frings.com

Urheberrecht

Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt bei:

Heinrich Frings GmbH & Co. KG Jonas-Cahn-Straße 9 53115 Bonn

Diese Betriebsanleitung ist für das Bedienungs- und Überwachungspersonal bestimmt. Sie darf weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, verbreitet oder zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwertet oder anderen mitgeteilt werden.

Versionsverfolgung								
Dateicode	Version	Datum	Bearbeiter	Prüfer	Grund der Revision			
11828S	А	2010-10-18	R. Manderla	V. Heinrich	Auftragsbezogene BA für HF303934			

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	5
2	Allgemeine Hinweise	5
3	Geltungsbereich	6
4	Bestimmungsgemäße Verwendung / Einsatzzweck	6
4.1	Hardware	6
4.2	Automatisierung	6
4.3	Verfahren	7
4.4	Typenschild / Identifikation der Anlage	8
4.5	Technische Daten der Anlage	8
4.6	Peripherie	8
4.7	Medien	8
4.7.	.1 Sicherheitshinweise für den Umgang mit Reinigungsmedien	9
4.7.2	.2 Entsorgung der Reinigungslösungen	9
4.7.3	.3 Zulässige Reinigungsmedien	9
Prin	nzip der Filtration	10
4.8	Komponenten des ClearFlow	11
4.8.	.1 Layout	11
4.8.2	.2 R & I Fließbild der Gesamtanlage	12
4.8.3	.3 ClearFlow Steuerung S7	13
Aus	swahl der Schrittketten	15
4.8.4	.4 Eingabe der Parameter / Rezepturen	16
4.8.5	.5 Start der Schrittkette	17
4.8.6	.6 Handbetrieb	18
4.8.7	.7 Automatikbetrieb	19
4.8.8	.8 Meldewesen	21
4.8.9	.9 Kurven	22
4.8.	.10 Benutzerverwaltung	23
4.8.′	.11 Betriebsstunden	24
4.8.′	.12 Analogwerte	25
4.8.7	.13 CIP Reinigung	
4.8.	.14 Filterkonfigurator	27

4.8.15	Reglerübersicht	28
4.8.16	Basisparameter und Filtrationskenngrößen	29

1 Sicherheitshinweise

Bezüglich der **Sicherheitshinweise**, der **bestimmungsgemäßen Verwendung** sowie der **Sorgfaltspflicht des Betreibers** verweisen wir an dieser Stelle ausdrücklich auf unsere **"Allgemeinen Sicherheitshinweise**", welche jeder Anlagendokumentation unter der Nummer **15478 1 A-**... vorangestellt sind. Außerdem finden Sie anlagenspezifische Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung:

ACHTUNG !!!

Diese Sicherheitshinweise sind, ebenso wie die jeweils typenspezifische Einbau- und Betriebsanweisung dieser technischen Dokumentation, vor Transport, Aufstellung, Installation und Inbetriebnahme sorgfältigst zu studieren.

Diese Sicherheitshinweise setzen eventuell erweiterte oder für den Betreiber zu beachtende länderspezifische Vorschriften oder Normen nicht außer Kraft.

Nur nach Kenntnisnahme aller Hinweise und Richtlinien darf die Anlage von entsprechend geschultem Personal betrieben werden.

2 Allgemeine Hinweise

Die vorliegende Betriebsanleitung ist in der Absicht geschrieben, von denen gelesen und in allen Punkten beachtet zu werden, die mit der entsprechenden Anlage arbeiten und dafür verantwortlich sind. Die komplette technische Dokumentation muss stets griffbereit in der Nähe der Anlage bereit liegen.

In dieser Betriebsanleitung wird auf wichtige Einzelheiten für die Bedienung der Anlage hingewiesen. Nur in Kenntnis dieser Betriebsanleitung können folgenschwere Fehler vermieden und ein störungsfreier Betrieb gewährleistet werden.

Keine Inbetriebnahme ohne die Kenntnis aller entsprechenden Textpassagen. Um Unfälle oder Schäden zu vermeiden ist zu beachten, dass aufgeführte Arbeitsschritte in exakt der angegebenen Reihenfolge durchgeführt werden.

Für Schäden und Betriebsstörungen die sich aus der Nichtbeachtung der vorliegenden Betriebsanleitung ergeben können, wird keine Haftung übernommen.

Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten !

3 Geltungsbereich

Diese spezifische Betriebsanleitung beschreibt die Funktion und Bedienung des Frings ...

ClearFlow UF P 10 Nr. 310 / HF303934

4 Bestimmungsgemäße Verwendung / Einsatzzweck

Das Filter ClearFlow UF P 10 wurde für den Einsatz einer Aufkonzentrierung von Colostrum konzipiert.

4.1 Hardware

Die Anlage ClearFlow besteht aus einem Rack mit Filtrationsmodulen Die Filteranlage ist für die Filtration von Colostrum konstruiert. Durch definierte Porengrößen einzelner Membranen, wird eine Aufkonzentrierung

4.2 Automatisierung

Die SPS der Baureihe S7-300 ist mit einer CPU314C-2DP (Firmware V2.6) ausgerüstet. Diese besitzt 96KB (0,1ms/kAW) internen Arbeitsspeicher. Die CPU ist mit 24 digitalen Einund 16 digitalen Ausgängen inklusive 5 analogen Ein- und 2 analogen Ausgängen ausgestattet. Zusätzlich sind 4 Impulsausgänge (2,5kHz), 4-kanalige Zähl- und Messeinrichtungen mit Inkrementalgebern 24V (60kHz) und Positionierfunktion integriert.

Als Kommunikations- und Programmierschnittstelle sind eine MPI-, Profibus DP- und Ethernetschnittstelle (als Erweiterungsbaugruppe) vorgesehen. Die CPU hat eine Echtzeituhr, die mit einer Abweichung von max. 10 Sekunden pro Tag arbeitet. Die Ganggenauigkeit ist generell temperaturabhängig. Zwischen der CPU und Bediengerät kann eine Zeitsynchronisation durch Fachpersonal manuell ausgeführt werden. Eine Zeitsynchronisation mit einem übergeordneten System ist nicht vorgesehen. Für das Speichern von Programm und Daten wird der interne Speicher der CPU verwendet. Darüber hinaus wird die CPU mit einer Micro-Memory-Card 2MB ausgestattet, welcher als Ladespeicher der Daten der CPU fungiert. In diesem Speicher werden alle Parameter (auch bei Spannungsausfall) fest gespeichert. Bei Ausfall der Prozessvisualisierung wird der Prozess mit den eingegebenen Parametern von der Steuerung autark weiter geführt.

Zur Visualisierung, Prozessbeobachtung und Bedienung der Fermenteranlage wird ein Bediengerät MP277-10" mit Touch - Funktionalität eingesetzt. Dieses besitzt 12 MB internen Arbeitsspeicher. Die Software ist in einem 2 GB nicht flüchtigen Flash-Speicher gesichert und bleibt auch bei einem Spannungsausfall erhalten.

Das Bediengerät erlaubt eine komfortable Bedienung und Beobachtung des Prozesses mit integrierter Touchfunktion und Farbdisplay. Für die generelle Passwortfunktionalität (Eingabe, Verwaltung) kommt die Standard-Passwortverwaltung des Bediengerätes zur Anwendung (Systemfunktionen).

Funktions- und Bedientasten sowie Eingabefelder werden mit einem Passwortschutz versehen. Zur Bedienung einer geschützten Funktion ist die Eingabe eines Passwortes notwendig.

Die Übergabe von Istwerten an ein Visualisierungs- und Dokumentationssystem zur Datenerfassung erfolgt über Ethernet. Eine interne Protokollierung von Daten erfolgt in einem Ringpuffer über einen Zeitraum von 55 h. Über das Touch Panel erfolgen alle Parametereingaben für den Prozessablauf. Alle Ist- und Sollwerte und die Anzeige des Prozesszustandes werden angezeigt. Gleichzeitig können Handschaltungen aller angeschlossenen Pumpen und Ventile vorgenommen werden. Der automatische Prozessablauf kann gestartet oder angehalten werden. Alle eingestellten Werte werden nach Bestätigung der Abfrage auf die angeschlossene SPS des Schaltschranks übertragen und solange zyklisch abgearbeitet, bis eine Änderung der Prozessparameter erfolgt.

4.3 Verfahren

Ausgehend von einem gereinigten System ist die Filtration durch folgende Hauptprozesse gekennzeichnet:

- Vorbereitung Filtration
- Einstellung der Ventile nach Vorgabe in Touch Panel
- Befüllung Kreislauf und Kreislauftank
- Start Filtration
- CIP-Reinigung

Während die Vorbereitung der Filtration manuell geschieht, werden die Prozesse Filtration und Reinigung durch eine Automatisierung in Schrittketten automatisch gesteuert. Der Operator wird über Texthinweise im Touchpanel durch die einzelnen Schrittketten geführt.

4.4 Typenschild / Identifikation der Anlage

Frings	Heinrich FRINGS GmbH & Co KG Jonas-Cahn-Str. 9 53115 Bonn, Germany							
ClearFlow	Type MF P	04	No.	KXX Year	2010			
Medium	Water / Vinega	r U	Y Δ 3~ 220	V	4			
L (Filter) *)	4000 n	nm f	60	Hz < 8	4 dB (A)			
L, total	5250 n	nm P	20 **	kW				
B (Filter)	1100 n	nm	** without		A			
H (Filter)	2500 n	nm	prefilter					
m(empty)	1150	kg All w	eights without circulat	tion-				
m(filled) *)	1350	kg tank	tank and prefilter station					
m(filled)	1900	⟨g *) w	rithout 500I CIP-tan	k 🕑	V			

Zur Identifikation der Anlage ist am **ClearFlow** nebenstehendes Typenschild (Beispiel) angebracht.

Abbildung. 1: Typenschild (Beispiel)

4.5 Technische Daten der Anlage

Bezüglich der elektrischen Anschlussdaten wird hiermit auf die Schaltschrankdokumentation und Typenschilder verwiesen. Darüber hinaus sind die elektrischen Leistungen, der Komponenten im jeweiligen kundenspezifischen Fließbild (R&I-Diagramm) angegeben.

4.6 Peripherie

Die Anlage kann über Ethernet fern gewartet werden. Entsprechende Software wird auf einem Rechner des Kunden aufgespielt.

4.7 Medien

Die Anschlussspezifikationen der notwendigen Medien ergeben sich aus der Medienliste bzw. aus dem R&I.



4.7.1 Sicherheitshinweise für den Umgang mit Reinigungsmedien

Reinigungsmittel wie z.B. Natronlauge sind stark ätzende Chemikalien. Beachten Sie unbedingt die Hinweise der entsprechenden Sicherheitsdatenblätter zu dem von Ihnen verwendeten Reinigungsmittel. Grundsätzlich gilt:



Da bei Verätzungen der Augen ein Ausspülen mit Wasser nicht hilft, empfehlen wir dringend die Anschaffung von speziellen Augenspüllösungen.

Selbst bei Verwendung dieser Speziallösung ist nach einem Unfall sofort der Augenarzt aufzusuchen.

4.7.2 Entsorgung der Reinigungslösungen



Reinigungsmittel dürfen nicht in das Abwasser gelangen.

Beachten Sie zur Entsorgung der Reinigungslösungen die landesspezifischen und örtlichen gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen.

4.7.3 Zulässige Reinigungsmedien

Zulässig für das Reinigen der Filtrationsanlage ist die Verwendung folgender Medien:

- Trinkwasser bei 10...80 °C
- Gereinigtes Wasser bei 10...80 °C
- Basischer Reiniger für CIP NaOH (max. 4% in der Lösung) bei 10...80 °C, hergestellt aus Konzentrat mit max. 35% NaOH. Saurer Reiniger für CIP aus Zitronensäure (max. 2% in der Lösung) bei 10...80 °C, hergestellt aus Konzentrat mit max. 50% Zitronensäure.

Grundsätzlich ist das Reinigen und Ansetzen mit anderen verdünnten Säuren und Laugen zulässig, sofern diese die Bauteile der Filteranlage, besonders Dichtungen und Membranen, nicht angreifen. Auf jeden Fall ist die Genehmigung des Herstellers einzuholen.

Unzulässig für das Reinigen der Fermentationsanlage ist die Verwendung folgender Medien: hochentzündliches, brandförderndes, giftiges, explosionsfähiges, umweltschädigendes, abrasives Material

Prinzip der Filtration

Die Crossflow Mikrofiltration (CMF) ist ein dynamisches Filtrationsverfahren und eröffnet die Möglichkeit, strukturviskose, schwer filtrierbare Suspensionen kontinuierlich in geschlossenen Anlagen bis an die Grenzen ihrer Pumpfähigkeit aufzukonzentrieren. Als Filtermedium fungieren mikroporöse Polymermembranen, die in Modulform (Membran in Membranrohr) verwendet werden. Ein Membranmodul wird durch die Membran in zwei Kammern aufgeteilt (Abb3).



- a) Modul
- b) Hohlfaser
- c) Filtratausgang (Permeat)
- d) Feed-Eingang
- e) Feed-Ausgang
- f) Eingang Reinigung
- Pe: Moduleingangsdruck
- Pa: Modulausgangsdruck
- Pf: Filtratdruck

Abbildung 2: Querschnitt eines Moduls

Membranverfahren sind rein physikalisch arbeitende Verfahren zur Stofftrennung. Das zu behandelnde Medium (Feed) wird in eine Filtrat- und eine aufkonzentrierte Phase getrennt. Die Triebkraft resultiert dabei aus einer transmembranen Druckdifferenz, die durch den Zusammenhang von pe, pa und pf beschrieben wird.



Abbildung 3: Betriebszustand während der Filtration

4.8 Komponenten des ClearFlow

Im Folgenden werden die Hauptbestandteile des ClearFlow beschrieben.

Die verwendeten Positionsnummern finden sich in einem Fließbild (oder R&I-Diagramm) wieder, welches kundenspezifisch ist und jeder Bedienungsanleitung beigelegt ist.

In dem R&I Diagramm sind alle Messstellen und Aggregate aufgeführt. Der generelle Filtrationsbetrieb wird über Textbausteine der Steuerung am Touchpanel visualisiert und dargestellt. Die einzelnen Ventilstellungen werden vor jedem Automatik Modus beim Bediener abgefragt. Nach erfolgter Ventilstellung muss der Bediener seine Aktionen quittieren. Dann erfolgt entweder ein neuer Textbaustein oder ein Automatik Schritt. Somit ist die Dokumentation im Touchpanel hinterlegt, so dass keine weiteren Informationen gelesen werden müssen.



4.8.1 Layout

Abbildung 4: Layout der UF Anlage



4.8.2 R & I Fließbild der Gesamtanlage

(Das R & I Fließbild der Gesamtanlage ist der Technischen Dokumentation als separater großformatiger Ausdruck beigefügt.)

Abbildung 2: R & I Fließbild der Gesamtanlage

4.8.3 ClearFlow Steuerung S7

Nach Einschalten des Hauptschalters und Berührung des Touch-Panels gelangt man zunächst in das Übersichtsbild.

Alle notwendigen Schritte und Bedien-Anweisungen erfolgen durch Kommunikation mit der S7-Steuerung über das Touch-Panel. Der Bediener wird über das Touchpanel angewiesen die Handventile entsprechend einzustellen.



Abbildung 3a: Hauptmenü Teil 1 => Filtersteuerung

Über das Hauptmenü gelangt man in die einzelnen Untermenüs. Für jede Schritte gibt es ein adaptiertes Programm, welches vom Kunden bearbeitet und verändert werden kann. Hier können die einzelnen Filtrationsschritte in so genannten Rezepten individuell an das Medium angepasst werden. Während der Inbetriebnahme werden die Basisrezepte mit dem Kunden zusammen erarbeitet.



Abbildung 4b: Hauptmenü Teil 2 => Filtersteuerung

Auswahl der Schrittketten

	HAND	0 CIP	S07 / Filter Entleeren?	
tte 31.08.2010 18:13 SERVICE	QUITT			
Venuelture Door				
Verwaltung Progr	amme			
Programm:				
01 FILTRIEREN				
Paramertersatz:				
FILTRATION MIT PRS			-	
			-	
Eintragsname	Wert		<u> </u>	
Füllzeit [min]	Ľ	10		
Entlüftezeit für ATO1 (Vorfilter) [sek]	1	10		
n-Druckerhöhung_AP01 [Hz]		30		
n-Kreislauf_AP02 [Hz]		30		
Drucksollwert AP03 über CP08 [mbar]		500		
Füllstand BB01 Filtration Ende [L]		500		
Restentleerung Dauer [min]		10	-	
Bereit			zur	üc

Abbildung 5: Auswahl der Schrittketten

Durch Wahl der entsprechenden Schrittkette werden die einzelnen Programme aufgerufen.

Die Aktivierung der Programme erfolgt durch "Schreibe Parameter in die Steuerung" + "Start Schrittkette".

Zu jedem einzelnen Programm gibt es Standardrezepturen, welche medienspezifisch adaptiert werden können.

TOP	ÜBERSICHT	PROGRAMME	HAND	0 CIP		S07 / Filt	er Entlee	ren?		
ette	31.08.2010 18:13	SERVICE	QUITT							
	Verv	valtung Progra	amme			7	8	9	+	i Bil.
Progra	mm:				4	5	6		Entf	
Param	ertersatz:					1	2	3	•	Num
FILTR	ATION MIT PRS				-	0	-	,	ESC	+
Eintrag	jsname		Wert				<u>.</u>			·
Füllzei	t [min]		10	1						
Entlüft	ezeit für AT01 (Vor	filter) [sek]		10						
n-Druc	kerhöhung_AP01 [H	Hz]		30						
n-Kreis	slauf_APO2 [Hz]			30						
Drucks	ollwert APO3 über (CPO8 [mbar]		500						
Füllsta	nd BB01 Filtration E	inde [L]	500							
Rester	ntleerung Dauer [m	nin]	10	-						
Bereit										
Thereit									zι	ırück

4.8.4 Eingabe der Parameter / Rezepturen

Abbildung 6: Eingabe der Parameter

TOP	ÜBERSICHT	PROGRAMME	HAND	0 CIP		S07 / Filter Entleeren?			
ette	31.08.2010 18:13	SERVICE	QUITT						
	Au	swahl Progra	amm			Bedienung			
Prog	ramm: ILTRIEREN				•	Daten online 03 FÜLLEN_&_CIP_MICROFILTEI			
Para	metersatz: RATION MIT PRS				•	Start Kette Stop Kette			
Eintr	agsname		1	Wert	<u> </u>				
Füllz	eit [min]			10		Description of the second section of the			
Entlü	iftezeit für ATO1 (Vo	orfilter) [sek]		10		Rezepturendeardeitung			
n-Dr	uckerhöhung_AP01	[Hz]		30					
n-Kre	eislauf_APO2 [Hz]			30		Datopfach			
Druc	ksollwert APO3 über	· CP08 [mbar	·]	500		Datemath			
Fülls	tand BB01 Filtration	Ende [L]		500		Status manuell			
Rest	entleerung Dauer [min]		10	•				
Date	nsatz gelesen Schreibe P	arametersat	z in Ste	uerung		0 = Datenfach frei 2 = Übertragung läuft 4 = Übertragung fehlerfrei beendet 12 = Übertragung mit Fehler beendet			

4.8.5 Start der Schrittkette

Abbildung 7: Start der Schrittkette

Nach dem starten der Schrittkette wechselt das Fenster automatisch zum Hauptbild. Hier kann man alle relevanten Parameter ablesen.

Durch Deaktivierung von **AUTO** im Hauptbild, kann man den Prozess in **HAND** stellen. In diesem Handbetrieb kann man die Ventile manuell öffnen und schließen.



4.8.6 Handbetrieb

Abbildung 8: Handbetrieb

Im Handbetrieb sind die Überwachungseinrichtungen, wie Temperatur und Drücke weiter hin aktiv.

ACHTUNG:

Der Handbetrieb sollte nur von Fachkundigem Personal durchgeführt werden



4.8.7 Automatikbetrieb

Abbildung 9: Automatikbetrieb

STOP	ÜBERSICHT	PROGRAMME	HAND	0 CIP	507 / Filter Entleeren?	
Kette	31.08.2010 18:14	SERVICE	QUITT			
			_			
	Benut	tzermenü			Verwaltungsmenü	
	Melo	dewesen			Benutzerverwaltung	
	К	urven			Analogwerte	
	Betrie	bsstunden			Rezepturbearbeitung	
					Filterkonfigurator	
					Reglerübersicht	
					System	
]	

Abbildung 10a: Menü Service

In dem Fenster Service hat man folgende Auswahlmöglichkeiten:

Benutzermenü

- 1. Meldewesen (Anzeigen von Alarmtexten)
- 2. Kurven
- 3. Betriebsstunden

Verwaltungsmenü

- 1. Benutzerverwaltung
- 2. Analogwerte
- 3. Rezepturbearbeitung
- 4. Filterkonfigurator
- 5. Reglerübersicht
- 6. System

57	TOP	ÜBERSIC	нт	PROGR	AMME	HAND	0 CIP	S07 / Filt	er Entleeren?		
Ke	ette	31.08.2010	18:14	SERV	ICE	QUITT					
						Stö	irmeldungen				
Nr.		Uhrzeit	Datum		Zust	and Te	ext			Steuerung	
		1							G I		
Nix		Ubrzeit	Datum		Zuch	and Te	svł			Steverupg	
230	18	15:22:26	31.08	2010	KGO		01 Vorlagebebälter (Mip (BB01)		Steverung	-
230)8	15:22:25	31.08.	2010	KG	a	.01 Vorlagebehälter I	Min. (BB01)		Steuerung	
230	18	15:22:21	31.68.	2010	×	CI.	01 Vorlagebehalter I	Min. (8861.)		Steuerung	
220	0	12:25:41	31.08	2010	K	CI.	40 Trockenlaufschut	2 CIP Tank hat a	ngesprochen	Steuerung	
223	90 16	12:25:41	31,00.	2010	KG	Ve	ndi AM026, Endiage	ZU renic		Steverung	
229	95	12:25:35	31.08.	2010	KG	Ve	ntil AM026, Endlage	AUF fehlt		Steuerung	-
4) F	
						Sys	temmeldungen				
	Nr.	Uhrzeit	Datum	Z	ustand	Text				QGR	
\$	240000	18:06:34	31.08.2	2010 K		Licens	e Key nicht verfügba	r! SIMATIC WinC	C flexible /Sm@rl	Acc0	
\$	240000	18:06:34	31.08.2	2010 K		Licens	e Key nicht verfügba	r! SIMATIC WinC	C flexible /Sm@rl	:Ser 0	
\$	290054	18:06:09	31.08.2	2010 K		Import	: der Datensätze erfo	olgreich beendet.		0	
\$	290053	18:06:09	31.08.2	2010 K 2010 K		Verbin	: der Datensatze ges dung aufgebaut: Ste	carcec. Merupa 1 Static	n 140.80.0.6 B:	U Nar D	-
ĽĽ.	1,0000	10100100	0110012	K		- Croin				zuri	ick

4.8.8 Meldewesen

Abbildung 11: Meldewesen

In diesem Fenster werden folgende Meldungen dargestellt:

- K: Fehler liegt noch an
- G: Fehler ist gegangen
- Q: Fehler ist Quittiert



4.8.9 Kurven

Abbildung 12: Kurven

In diesem Fenster werden aus dem Prozess einzelnen Analogwerte aufgezeichnet. Alle 5 Tage werden die jeweils ältesten Daten überschrieben. Mit den Pfeiltasten kann man auf der X Achse jeweils den Zeitraum verändern.

Eringe	ÜBERSICHT	PROGRA	AMME	HAND				Kein Schr	itt akl	tiv	
	26.05.2010 09:1	0 SERVI	CE	QUITT		ŀ	Kein S	5chritt aktiv			
	Be	nutzer	Kennw	ort	G	ирре		Abmeldezeit			
	Ac	lmin	*****	***	A	dministrato	rs	0			
	fri	ngs	*****	***	A	dministrato	rs	0			
	PL	C User	*****	***		Inberechtigt	:	5			
											1
										kuntime beenden	
											J
		Nr.	Uhrze	it Da	atum	Zustand	Tex	<t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
	\$	240000	09:05	:40 26	.05.2010	К	Lice	ense Key nicht fügbart SIMA			
							Win	nCC flexible		Kuruondatan	
							flex	cible Runtime	•	auf USB-Stick	
										sicherh	
										Jenem	
								<u> </u>			zurück

4.8.10 Benutzerverwaltung

Abbildung 13: Benutzerverwaltung

In diesem Fenster können die Administrator-Rechte und User Rechte vergeben werden.

Die Hierarchie kann individuell gestaltet werden und liegt in der Verantwortung des Betreibers.

STOP	ÜBERSICHT	PROGRAMME	HAND	0 CI	2	507 / Fi		
Kette	31.08.2010 18:17	SERVICE	QUITT					
		Ве	triebs	stunde	nzäh	ler		
Betrieb	osstunden Filtrat	ion				0 Std	0 min	0 sek
Betrieb	osstunden Spüle	n				0 Std	14 min	0 sek
Betrieb	osstunden CIP					0 Std	55 min	14 sek
					1	0.011		40.1
Betr. S	td. Druckerhohi	ungspump	e APU:		<u>.</u>	USta	51 min	40 sek
Betr. S	itd. Kreislaufpur	npe APO2				0 Std	32 min	40 sek
Betr. S	itd. Filtratpumpe			0 Std	18 min	25 sek		
Betr. S	itd. CIP Pumpe	AP40				3 Std	19 min	36 sek
Betr. S	itd. Laugenpum	pe AP150				0 Std	9 min	12 sek

4.8.11 Betriebsstunden

Abbildung 14: Betriebsstunden

In diesem Fenster werden die Betriebsstunden dargestellt. Nur der Hersteller kann alle Zähler zurücksetzen.



4.8.12 Analogwerte

Abbildung 15: Analogwerte

In diesem Fenster werden die einzelnen Regler parametriert. Folgende **Grenzwerte** können eingerichtet werden:

- OG: Oberer Grenzwert
- UG: Unterer Grenzwert

Schaltpunkt:

Verz. Zeit:	Zeit bis "Ereignis" eintritt
Offset:	Wert mit fester Einstellung. Verschiebung Nullpunkt
Service:	Manueller Betrieb des Reglers
Ersatzwert:	Manuelle Wert Vorgabe an den Regler



4.8.13 CIP Reinigung

Abbildung 16: CIP Reinigung

Die Reinigung erfolgt automatisch. In der Rezeptur werden die entsprechenden Parameter vorgegeben.



4.8.14 Filterkonfigurator

Abbildung 17: Filterkonfigurator

In dem Menü Filterkonfigurator können die einzelnen Modulstellen deaktiviert oder aktiviert werden.

Alle Funktionen an dem jeweiligem Modul werden dann entsprechen aus- oder angeschaltet.

Sollte z. B ein Modul defekt sein, muss dieses nicht sofort ausgebaut werden. Die Filtration wird dann einfach für dieses Modul ausgeschaltet.



4.8.15 Reglerübersicht

Abbildung 18: Reglerübersicht

In der Reglerübersicht werden die Regler parametriert. Es sind zwei Regler vorhanden. Regler Sterilpumpe ist für den reibungslosen Durchfluss des Filtrates zuständig. Dieser Regler hat als Führungsgröße den Vordruck CP08. Dieser Druck wird auf 100 mbar eingeregelt. ASW ist hierbei die entsprechende Benennung im Reglerbaustein. Der Regler kann während des Automatikbetriebes in "Hand" geschaltet werden. Während des Handbetriebes sollte der Bediener anwesend sein.

Der Regler "CIP Pumpe" wird für die filtratseitige Modulreinigung eingesetzt. Als Führungsgröße wird in der Regel 500 mbar gewählt. Die entsprechende Messstelle hat die Kennung CP 06. 500 mbar ist der maximale zulässige filtratseitige Eingangsdruck der Module. Nach einmaliger Parametrierung müssen hier keine weiteren Einstellungen mehr vorgenommen werden.

AKS	Bezeichnung	Grenzwert (max)	Setpoint
CP03	Druck, Modul EIN	1,8 bar	1,5 bar
CP07	Druck, Modul AUS	1 bar	ca. 0,5 bar – 0,8 bar
CP02	Druck, vor AT01	2 bar	-
CP06	Druck, Filtratrückspülung	0,5 bar	0,5 bar
CT02	Temperatur, Mikrofilter	50 °C	70°C
CF03	Flow, Filtrat	500 l/h – 800 l/h	-
CF02	Flow, Bypass	> 2000 l/h	-

4.8.16 Basisparameter und Filtrationskenngrößen

Tabelle 1: Basisparameter